

Since 1968

COMMAX
SmartHome & Security

Manual de usuario

ESTACION PUERTA DR-2GN / 2GNR



www.commax.com


COMMAX Co.,Ltd.



- Gracias por comprar productos COMMAX.
- Lea atentamente esta Guía del usuario (en particular, las precauciones de seguridad) antes de usar un producto y siga las instrucciones para usar un producto exactamente.
- La empresa no se hace responsable de ningún accidente de seguridad causado por un funcionamiento anormal del producto.



1. Información general





3. Especificación

MODELO	DR-2GN / 2GNR
Sistema de cableado (hogar)	Sistema de 2 cables para portero automático (no polar)
Método de comunicación	Duplex completo
Voltaje nominal	9V (Suministrado desde el teléfono de la puerta)
Temperatura de funcionamiento	- 10 ° C ~ + 40 ° C
Dimensiones (mm)	93,5 (ancho) x126 (alto) x18 (profundidad) mm
Distancia de comunicación	280g
Peso (gramos)	170g



2. Cableado e instalación

1. Conecte los cables de la estación Room como se muestra en la figura (polaridad con cuidado)
2. Conecte el cable de apertura de la puerta como aparece en la figura.
(aplicado solo para DR-2GNR)
3. Verifique si el sistema funciona.



4. Si no hay un agujero en la pared, puede colocar el cable en la ranura alrededor de la carcasa como se muestra en la figura.
5. Coloque el sistema en la pared y móntelo con los tornillos suministrados.

